



PLANTA PRIMER NIVEL



PLANTA ENTREPISO



- Largo "crucero"
- Ancho "crucero"
- Largo Nave
- Ancho Nave



PLANTA PRIMER NIVEL

Escala

